

POWER PLATE.
PULSE™

POWER PLATE.
PULSE MINI+™



本体お手入れガイド

1. 水を含ませた布を
よくしぼってから拭きます。



※ 消毒用のアルコール類を使用すると本体表面のコーティング素材が剥がれる可能性があります。絶対に使用しないでください。

※ 強くこすりすぎたり、力をいれたりしすぎると本体をキズつけるおそれがあります。

※ 金タワシや研磨剤入りのスポンジのご使用は避けてください。

2. 自然乾燥させます。

